




CÔNG TY CỔ PHẦN AN BẢO

ANBAO CORPORATION

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

TRUNG TÂM BÁO CHÁY APOLLO SERIES K3000



1. ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG:

- Công tắc chốt khóa ở vị trí **ENABLE CONTROL**: cho phép điều khiển sử dụng hệ thống.
- Công tắc chốt khóa ở vị trí **NORMAL**: không cho phép điều khiển hệ thống.
- Công tắc chốt khóa ở vị trí **EVACUATE**: hệ thống sẽ kích hoạt báo động khẩn cấp sơ tán.

2. TRANG THÁI HOẠT ĐỘNG BÌNH THƯỜNG:

- Đèn “**POWER HEALTHY**” sáng màu xanh : Hệ thống hoạt động với nguồn 220 VAC.
- Công tắc chốt khóa ở vị trí **NORMAL**.

3. TRANG THÁI CÁC ĐÈN HIỂN THỊ :

- Đèn **Zone Fire**: sáng màu đỏ : hiển thị khu vực có sự cố cháy.
- Đèn **Zone Fault**: sáng màu vàng : chỉ sự cố báo lỗi đứt dây tín hiệu hoặc hở mạch Zone.
Cần kiểm tra và xử lý gấp để hệ thống hoạt động lại bình thường.
- Đèn **System Fault** : sáng màu vàng. Báo lỗi sự cố chung. Có một hoặc nhiều lỗi xảy ra, cần phải xử lý.
- Đèn **Alarm Silenced**: sáng màu vàng khi thực hiện lệnh tắt tạm thời tiếng Chuông/ Còi báo động.

4. TRANG THÁI BÁO CHÁY:

- Khi có một tín hiệu báo cháy xảy ra, các thông tin sau xuất hiện :
 - Chuông/Còi báo động khu vực sẽ vang lên.
 - Còi Buzzer tại trung tâm kêu beep beep liên tục.
 - Trên trung tâm đèn LED “**ZONE**” sẽ sáng đỏ hiển thị khu vực bị cháy.
- **Tắt tiếng Chuông/Còi báo động**: công tắc chốt khóa được gạt ở vị trí **Enable Control** và nhấn tiếp phím **Silence Alarm**
- Còi Buzzer tại trung tâm vẫn tiếp tục phát âm Beep Beep cho đến khi thực hiện lệnh **Reset**.
- **Để hệ thống hoạt động trở lại trạng thái bình thường, thực hiện lệnh Reset hệ thống bằng cách :** nhấn phím **Lamp Test & Reset** và công tắc chốt khóa được gạt lại ở vị trí **Normal**

5. KIỂM TRA VÀ TEST HỆ THỐNG:

- **Phím Lamp Test**: nhấn phím này tắt cả các đèn LED đều sáng.
- **Chức năng Cách ly ngõ Zone**: cho phép cách ly cô lập không tạo báo động và điều khiển được ở mỗi Zone, khi **Dip Switch ISOL** (bên trong board mạch) được gạt lên vị trí ON theo Zone tương ứng.
- **Chức năng Test ngõ Zone**: cài đặt Zone ở chế độ Test được kích hoạt báo động bình thường và nó sẽ tự động Reset sau vài giây, khi **Dip Switch TEST** (bên trong board mạch) được gạt lên vị trí ON theo Zone tương ứng.